Schalterschema
Switches diagram

SONTHEIMER
Elektroschaltgeräte GmbH

Laufamholzstr. 370-372 D-90480 Nürnberg Tel. 0911 995020 Fax 0911 9950231

Typ / Type	WAW1492/8ZM/X85
Zubehör / Fittings	
Bemerkungen / Remarks	60°
Kammernzahl / No. Chambers	4
Artikelnr. / Article Nr.	

Größe	6	8	11	12	16	20	32	40	50	55	63	100	125	126	250
Bauform	E	V	ZM	T	VZ	VZM	Z	PL	PLKM	K	GL	G			
Griffe	N	F	B	K	I	H	M	R	D						
Farbe	s	g	r	w											
Frontschild	X70	X71	X72	X74	X79	X99									
Farbe	a	s	gb												

Besteller:

Datum: 07.04.04



1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47		
2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48		

Frontschilder / Front plates			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
0°	0°	NORM	■	□	□	■	□	■	□	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
22.5°	30°		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
45°	60°	INSP	□	■	■	□	■	□	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
67.5°	90°		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
90°	120°		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
112.5°	150°		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
135°	180°		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
157.5°	210°		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
180°	240°		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
202.5°	270°		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
225°	300°		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
247.5°	330°		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
270°	0°		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
292.5°			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
315°			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
337.5°			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□